


## Leuchtenlift

DDJ-50-6



Die abgebildeten Zeichnungen des Produkts dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.




Dokument zum downloaden

## Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung.....	3
Produktzeichnungen.....	4
Technische Daten.....	5
Montageanleitung.....	6
Gebrauchsanweisung.....	7


## Leuchtenlift DDJ-50-6



### Bezeichnung

- |1| Seilzug mit Stahlseil
- |2| Stromkontakt (nicht Anfassen/Strom abschalten) ⚠
- |3| Stromkontakt (Leuchte)
- |4| Kabelanschluss Lampe (L1, L2 und N)
- |5| Leuchtenhalterung
- |6| Splint
- |7| Befestigungsbolzen
- |8| Liftgehäuse
- |9| Bohrungen für die Deckenmontage (4X)

Leuchtenlift DDJ-50-6




## Datenblatt

<b>Art.-Nr.</b>	<b>DDJ-50-6</b>
Einbau	4 Schraub/Bolzen Befestigungsstellen Unterputz / Aufputz
Zuleitung	Schraubklemme (L1, L2, N, PE) Kabel max. Ø 1,5 -2,5m <sup>3</sup>
Spannung	230V AC
Schutzart	IP20
Belastbarkeit	Liftlast min. 5kg bis max. 45kg
Kettenhöhe	600cm
Einsatztemperaturbereich	5 – 45 °C
Gewicht	14kg
Fernbedienung	Reichweite bis zu 15m Batterie 23A 12V (nicht in Lieferung)


### Lieferumfang

Unterputz Variante: Leuchtenlift, Fernbedienung


Aufputz Variante: Leuchtenlift, Fernbedienung, Abdeckung




1. Sorgen Sie für die passende Aussparung in Ihre Abhängecke. Bitte beachten Sie dabei die Abmessungen auf der Seite 4 und legen Sie Wert auf zusätzlichen Platz für den Stromanschluss.
  - Bohren Sie die passenden Löcher für die Dübel bzw. Bolzen. Bitte beachten Sie dabei die Tragfähigkeit der Betondecke und die Tragfähigkeit der angewendeten Dübel, Schrauben bzw. Bolzen.
  - Schrauben Sie den Leuchtenlift an die Betondecke.



2. Bitte schließen Sie den Leuchtenlift anhand des abgebildeten Schaltplanes an. Bitte beachten Sie dabei unbedingt folgende Punkte:
  - Strom vor der Installation ausschalten.
  - Testen Sie den Motor erst, wenn er komplett befestigt und angeschlossen ist.
  - Sollte Ihre Leuchte aus 2 Lichtkreisen bestehen, klemmen Sie die beiden Lampenkabel (Serienschalter) an L1 und L2. Bei einer einfachen Schaltung nur L1 anklemmen.
  - Der Liftmotor funktioniert nur dann, wenn die Stromzufuhr eingeschaltet ist. Hierzu muss auch der Lichtschalter eingeschaltet sein.
 Bitte beachten Sie beim Testen der Funktion des Leuchtenlifts auf das Mindestgewicht von 5 kg für die Leuchte. Darunter kann es zu Störungen kommen.



3. Nun kann die Öffnung in der abgehängenen Decke mit einer passenden Abdeckung verschlossen werden. Hier ist es notwendig an der passenden Stelle ein rundes Loch von mindestens 90 mm auszusparen.
  - Bitte verschließen Sie die Öffnung so, dass bei Bedarf ein Zugang zum Motor besteht.
  - Bitte beachten Sie beim Testen der Funktion des Leuchtenlifts auf das Mindestgewicht von 5 kg für die Leuchte. Darunter kann es zu Störungen kommen.



4. Abschließend kann die Leuchte angeklemt werden. Bitte beachten Sie dabei unbedingt folgende Punkte:
  - Strom vor der Installation ausschalten. Bitte schalten Sie auch den Lichtschalter/Serienschalter aus.
  - Testen Sie die Leuchte/Lampe erst, wenn diese komplett befestigt und angeschlossen ist.
  - Sollte Ihre Leuchte aus 2 Lichtkreisen bestehen so klemmen Sie die beiden Lampenkabel an L1 und L2. Bei einer einfachen Schaltung nur L1 anklemmen.
  - Die Leuchte funktioniert nur dann, wenn die Kontaktplatte am Motor aufliegt und die Stromzufuhr eingeschaltet ist. Hierzu muss auch der Lichtschalter eingeschaltet sein. Sobald der Lift herunterfährt wird die Stromzufuhr für die Leuchte getrennt. Erst wenn die Kontaktplatte wieder am Gehäuse des Lifts anliegt, ist die Stromzufuhr wieder hergestellt.



Um eine anhaltende Funktion des Lampenlifts zu gewährleisten sind folgende Hinweise zu beachten:

- Anschluss, Reparatur oder Instandhaltung sind von einer ausgebildeten Fachkraft durchzuführen. Während des Einbaus und der Inbetriebnahme sind Handschuhe zu tragen.
- Für die Montage des Lampenlifts muss ein fester Befestigungsgrund (z.B. Betondecke, etc.) vorhanden sein.
- Die Anschlussleitung muss einen Querschnitt entsprechend der Vorschrift des VDE aufweisen. Zudem müssen flexible Leitungen verwendet werden, damit die Schutzart gewährleistet werden kann.
- Falls Kabelverschraubungen verwendet werden, sollte diese für den entsprechenden Kabelquerschnitt geeignet sein und eine entsprechende Schutzart aufweisen.
- Für einen einwandfreien Betrieb sind die elektrische Systeme von Elektrotechnikern (EFK) regelmäßig auf einen einwandfreien Zustand zu überprüfen.
- Bei mechanischen Schäden oder anderen Mängeln (technisch/elektrisch) darf das Produkt nicht in Betrieb genommen werden.

## GEFAHR elektrische Spannung!



Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein. Bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten an spannungsführenden Teilen besteht Brandgefahr.

- Vor Montage und Demontage Netzspannung und Steuerspannung freischalten!
- Arbeiten am 110 ... 240 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.
- Betriebsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.

## UMWELT

Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zum Hausabfall gegeben werden.

- Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwendet werden können. Geben Sie das Gerät deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.



## WARNUNG

Elektrische Spannung !



Installieren Sie die Geräte nur, wenn Sie über die notwendigen elektrotechnischen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das der Nutzer der elektrischen Anlage.
- Durch unsachgemäße Installation können schwere Sachschäden, z. B. Brand, entstehen.

## Hinweis

Hinweis Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen gelten die vereinbarten detaillierten Angaben. Luxus-Time GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Themen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhaltes, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Luxus-Time GmbH verboten.